Wi-Fi の設定手順

*実際の画面とは少し異なることもあります。 * で囲まれた場所をクリックして進めてください。

① 右下のステータス領域をクリック。



② Wi-Fi アイコンの下の「未接続」のところをクリック。

	ت ۵۶۶۰ U
	♥ 未接続・ なし オフ オン・全アブリ
	□ ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
🦻 🗉 🕑 🖻 🖨 🗐	6月16日(水) 46%-残り3.07 管理対象 Bi

③ 接続するご自宅の Wi-Fi を選択。

	< ネットワーク	0 \$
	Wi-Fi	• 🦻
	🗙 Annaka_giga	₽
	Rakuten-	
	Buffalo.6.3328	
	Suffalo-A-3328	
	😪 ntcm1-2ea265-g	
o o o o o o o o	Œ	a 🛇 🗎 13:51

※ 設定に必要な情報は Wi-Fi ルーター本体の側面や裏面にシールが貼られて おり、そちらに記載されています。

一部の Wi-Fi ルーターでは本体に貼られておらず、購入時に同梱されているカードや設定マニュアルに記載されている場合もあります。

SSID と書かれた文字列がネットワーク名(Wi-Fi 名)です。 ご家庭の Wi-Fi ルーターに記載されている SSID と同じものを選択します。

SSID が 2.4GHz と 5GHz の 2 種類がある場合:

- ・タブレット端末の使用場所とWi-Fiルーターの設置場所が離れている
- → 2.4GHz を選択する
- ・タブレット端末の使用場所と Wi-Fi ルーターの設置場所が近い
 - → 5GHz を選択する
- ④ Wi-Fiのパスワードを入力
 - ※ 一般的に SSID が記載された付近にパスワードも記載されています。
 使用している Wi-Fi ルーターにより、パスワード、暗号化キー、KEY、 PSK-AES、WEP キー、セキュリティキーなど、標記名が異なります。

Wi-Fi ネットワーク	クヘの接続		
SSID			
Rakuten-			
セキュリティ			
PSK (WPAまたは	RSN)		
127-F			
		0	
		_	
このデバイスの他の	ユーザーにこのネットワークの使用を許可す	3 () 3	
		-	
	キャンセ	レ接続	
o (9)	🗉 🙆 💶 🙆 🌘		し あ ♥ ■ 11:17

⑤ 「接続」をクリック

Wi-Fi ネットワークへの接続			
SSID			
Hakuten-			
セキュリティ			
PSK (WPA または RSN)	*		
パスワード			
	G		
このデバイスの他のコーザーにこのネットワークの使	田を許可する		
このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使	8用を許可する		
このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使	(用を許可する))) () () () () () () () ()		

⑥ Wi-Fi 名と電波の強さ(強い、中など)が表示されれば設定完了です。

	ログアウト U & ③ V
	Bakutan - 320 -
	スクリーン… 夜間モード キーボード・ オフ あ
	• • • •
🦻 🗉 🖉 🖻 🍙 🗐	6月16日 (水) 51% - 残り 7:02 管理対象 B (型) あ ◆ ₽ 11:18